

《施工要領》

レジンA GEタイプ GE-165 (エポキシアクリレート樹脂)

(接着系アンカー／注入方式／カートリッジ型)



1. はじめに

本製品は接着系アンカー 注入方式のレジンA GEタイプ GE-165（カートリッジ型 ミキシングノズル式）です。

穿孔した孔に樹脂を充填し、アンカー筋を挿入することで、穿孔した孔とアンカー筋との隙間に樹脂が充填され、硬化することで物理的に固着します。



本「施工要領書」はユニカ接着系アンカーのご使用に際し、アンカー施工の安全性と確実性を確保する事を目的としています。

ユニカ接着系アンカーの施工に際しましては、本施工要領書を熟読賜りますようお願い申し上げます。

2. 材料

2. 1樹脂

「レジンA GEタイプ」は主剤および硬化促進剤からなる、注入方式の接着系アンカーです。高い接着強度を持つエポキシアクリレート樹脂を採用しています。

水平および垂直の両方の用途で中～高荷重の使用に対応しています。

2. 2特長

- ・早い硬化時間。
- ・スチレン不使用で臭いが少ない。
- ・湿孔への施工可。
- ・耐薬品性。

3. 施工

3. 1 施工仕様

下表に示す仕様にて施工を行って下さい。

表1. レジンA GEタイプ（カートリッジ型）施工仕様

使用ボルト /異形鉄筋	施工仕様			参考締付け トルク [N・m]	必要樹脂量 [ml]
	穿孔径 [mm]	穿孔深さ [mm]	埋込み長さ [mm]		
M8	10.0	80	80	10	4
M10	12.0	90	90	20	6
D10	13.0			-	7
M12	14.0	110	110	40	9
D13	15.0			-	7
M16	18.0	130	130	80	15
D16	20.0			-	17
M20	24.0	170	170	120	42
D19	25.0			-	42
M22	25.0	190	190	140	43
D22	28.0			-	52
M24	28.0	210	210	160	66
D25	32.0			-	75
M30	35.0	280	280	200	135
D29	38.0			-	165

表2. レジンA GEタイプ プラスチックスリーブ施工仕様

呼び径	M8	M10	M12
穿孔径[mm]	16	16	20
適合スリーブ	RA-P1685	RA-P1685	RA-P2085
必要樹脂量[ml]	30	30	40

表3. レジンA GEタイプ硬化時間

気温 (°C)	-5	5	15	25	35
可使時間 (分)	40	20	9	5	3
硬化時間 (分)	180	90	60	30	20

※硬化時間内はアンカー筋を動かさないでください。

※アンカー筋に丸棒は使用できません。全ねじボルトや異形棒鋼のように表面に凹凸があるものを使用してください。





※孔壁が湿っている場合は2倍の硬化時間を見込んでください。




3. 2 母材

レジンA GEタイプ（カートリッジ型）は普通コンクリート、軽量コンクリート、石材、岩盤、レンガ、ALC、中空母材等への施工が可能です。

3. 3 施工手順

表4. レジンA GEタイプ（カートリッジ型）施工手順





施工手順		注意事項
①	墨出し 	<ul style="list-style-type: none"> 図面等の指示に従い、アンカーの施工位置に分かりやすくマークしてください。 既に墨出しが行われている場合は、その位置をご確認ください。
②	ドリルビットへのマーキング 	<ul style="list-style-type: none"> 前述の施工仕様にあった径のドリルビットを選定してください。 ドリルビットの肩から穿孔深さを測り、ビニールテープ等でマークしてください。
③	母材への穿孔 	<ul style="list-style-type: none"> 墨出しを行った位置の母材へ直接穿孔を行ってください。 穿孔は施工面に直角になるように行ってください。 * ダイヤコア等で穿孔された場合、孔壁面の凹凸が少なくなり、強度が低下する可能性があります。このため、孔壁面をブラシ工具等の面粗し工具で粗して頂き、凹凸を増やしてからご使用ください。
④	孔内の清掃 - 吸塵  - ブラシ掃除 	<ol style="list-style-type: none"> 吸塵機等で孔内の切粉を除去してください。 メタルブラシ等で、孔内の壁面についている切粉を取り除いてください。 再度、吸塵機等で孔内の切粉を除去してください。 <ul style="list-style-type: none"> * 上記サイクルを2・3回繰り返してください。 * 孔内に切粉が残りますと不具合が発生する可能性があるので、確実に除去してください。

⑤	<p>アンカー筋へのマーキング</p> 	<ul style="list-style-type: none"> 掃除し終わった孔に、使用するアンカー筋を差し込み、埋め込み深さをビニールテープ等でマーキングしてください。
⑥	<p>孔内へ樹脂の注入</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <u>専用のインジェクションガンを使用してください。</u> 最初の使用や、ノズル交換時には、必ず最初の樹脂約20～30cc（トリガー2～3回分）を捨ててください。 (樹脂が混合され灰色になります) ノズルを孔底まで差し込んでから樹脂の注入を開始してください。 <p>*ノズル孔底まで届かない場合は、ノズル先端にチューブ等を取り付け、ノズルを孔底に当ててから注入してください。</p>
⑦	<p>アンカー筋の埋め込み</p> 	<ul style="list-style-type: none"> アンカー筋を手でゆっくり回しながら、孔底まで挿入してください。 孔底まで挿入後、反対方向に2回転してください。
⑧	<p>硬化養生・施工完了</p>	<ul style="list-style-type: none"> アンカー筋埋め込み後、前述の施工仕様の硬化時間内はアンカー筋を動かさないでください。 硬化完了で施工完了となります。

※4. 2 施工上の注意事項も併せてご覧ください。

表5. レジンA GEタイプ（カートリッジ型）

プラスチックスリーブ施工手順

施工手順		注意事項
①	墨出し 	<ul style="list-style-type: none"> 図面等の指示に従い、アンカーの施工位置に分かりやすくマークしてください。 既に墨出しが行われている場合は、その位置をご確認ください。
②	母材への穿孔 	<ul style="list-style-type: none"> 墨出しを行った位置の母材へ直接穿孔を行ってください。 穿孔は施工面に直角になるように行ってください。
③	プラスチックスリーブ挿入 樹脂の注入 	<ul style="list-style-type: none"> <u>専用のインジェクションガンを使用してください。</u> スリーブを穿孔した孔に挿入してください。 最初の使用や、ノズル交換時には、必ず最初の樹脂約20～30cc（トリガー2～3回分）を捨ててください。 (樹脂が混合され灰色になります) ノズルをスリーブ底まで差し込んでから樹脂の注入を開始してください。
④	アンカーフィラメントの挿入 	<ul style="list-style-type: none"> 付属のキャップをアンカーフィラメントの先端に装着し、アンカーフィラメントを手でゆっくり回しながら、スリーブ底まで挿入してください。 スリーブ底まで挿入後、反対方向に2回転回してください。
⑤	硬化養生・施工完了	<ul style="list-style-type: none"> アンカーフィラメント埋め込み後、前述の施工仕様の硬化時間内はアンカーフィラメントを動かさないでください。 硬化完了で施工完了となります。

4. 保管および取り扱い上の注意事項

4. 1 保管・輸送上の注意事項

- ① 直射日光を避け、風通しの良い、温度のあまり上がらない場所に保管してください。
保管温度は5°C～25°C、使用時の気温は-5°C～35°Cを厳守してください。また、樹脂の温度を絶対に40°C以上にしないでください。高温下では樹脂が劣化し性能が十分に発揮できません。
- ② 火気や高温物に近づけないでください。
- ③ 使用途中のカートリッジを保管する際は、ミキシングノズルを着けたまま保管し、再度使用する際には新しいミキシングノズルを装着してご使用下さい。
- ④ 樹脂カートリッジの使用期限内で開封後または使用開始後の使用期限は3か月です。

4. 2 施工上の注意事項

施工時、施工後の安全性を確保するため、以下の項目をご確認ください。

- ① 穿孔径、穿孔深さは必ず仕様通りにて行ってください。
- ② 施工時は必ず安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。
- ③ 孔内の清掃は、必ずメタルブラシとプロワー等を併用して十分に行ってください。
- ④ ミキシングノズルは使用直前に装着してください。
- ⑤ 最初の使用やノズル交換時には、最初の約20～30cc程度（専用インジェクションガン使用時でトリガー2、3回分）を必ず捨ててください。
(捨てる量が少ないと混合不良による、強度低下の原因になります。)
- ⑥ 丸棒などの凹凸のない棒鋼は使用しないで下さい。
- ⑦ 吐出樹脂量はカートリッジラベルの目盛りを目安にしてください。
- ⑧ 所定の硬化時間内はアンカー筋を動かしたり、荷重をかけたりしないで下さい。
- ⑨ 樹脂の注入とボルトの挿入はできる限り連続的に行ってください。
- ⑩ 施工の間が空く場合は、必ずガン後方のレバーを押して除圧してください。
- ⑪ 施工時の気温が高い場合、母材等の温度も高いために可使および硬化時間が本書に記載の値よりも早まる場合があります。
- ⑫ 施工に際しては、当該製品専用のインジェクションガン（GE-165用：RA-GUN165）をご使用ください。
- ⑬ GE-165を市販のコーティングガンで施工される場合は、ガンからカートリッジが浮かないように、一方の手でガンとカートリッジを抑えながら、樹脂の吐出を行ってください。
- ⑭ インジェクションガンやコーティングガンの劣化等で、ガンのトリガーを引いた時の樹脂を押し出す力が不足している場合は、樹脂の混合が不十分になる恐れがあります。

4. 3取り扱いに関する注意事項

- ① 樹脂が皮膚に付着すると、まれに炎症を起こす事があります。すみやかに拭き取り、温石鹼水で洗い流す等の処置を行ってください。
また、万一樹脂が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い流し、医師の処置を受けてください。
- ② 高温になると、カートリッジの内容物の中に急激に分解するものがありますので、高温物、火気には絶対に近づけないでください。

4. 4廃棄上の注意事項

- ① 使用後のミキシングノズルおよび空容器は、廃棄プラスチックとして廃棄してください。
- ② 内容物は、河川等の環境中に廃棄、流出させないでください。
- ③ 内容物の破棄は、主剤・硬化剤を混合し、硬化させてから廃棄プラスチックとして廃棄してください。